ベビーホイスト

M Z 4 (足場用)

取扱説明書

* ホイストの使い方を誤ると、つった荷物の落下や感電などの危険な状態となります。据え付け・取り付け、運転・操作、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、機器の知識、安全の情報、そして注意事項の全てについて習熟してから正しくご使用下さい。

お願い

- 1. この取扱説明書は、ホイストをご使用になる方のお手元に、確実に届くようお取り計らい願います。
- 2. お読みになった後も必ず保管され、いつでも再読出来るように保管願います。

★式会社


ベビーホイストの安全上の注意

* ベビーホイストの安全上の注意では、注意事項を『危険』、『注意』の2つに区分しています。

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。


尚、**△注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

「絵表示の例〕




※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

1. 取り扱い全般について



2. 据え付け・取り付けについて



3. 運転と操作について

危 険

定格荷重 ●定格荷重を超える荷は、つらないで下さい。

人乗り禁止 ●つった荷に人は乗らないで下さい。また、人の乗る用途には使用しない で下さい。

荷下進入禁止●つり荷の下に入らないで下さい。

人の確認 ●つり荷の動く範囲に人がいるときは、運転しないで下さい。

頭上通過禁止●人の頭上を越えて荷を運搬しないで下さい。

巻込み禁止 ●運転中、ドラム、ワイヤロープには絶対に手を触れないで下さい。 また、ワイヤロープ、ドラムにスイッチコードが巻き込まれないようにご注意願います。

過巻上げ禁止●過巻きリミット、逆巻きリミットを常時使って止める使い方はしないで 下さい。

地球つり禁止●地球つり(建屋・構造物に引っかける操作など)をしないで下さい。


地巻きの確保●ドラムにワイヤロープが3巻き以上残らない使い方はしないで下さい。 ドラムへ3巻き以上ワイヤロープを必ず残して使用して下さい。

雨中での ●雨中での使用は、モーター関係の電装保安及び水漏れによる漏電事故の 使用禁止 原因となるので、使用しないで下さい。

ブレーキ動作●使用前にブレーキの動作を確認し、ブレーキが確実に動作しないとき は、運転しないで下さい。


損傷·異音 ●損傷を受けたり·異音の発生が認められる場合は、運転しないで下さい。

4. ワイヤロープについて



ワイヤロープ

の異常●ワイヤロープに次の異常があるときは、運転しないで下さい。



・ワイヤロープひとよりの間において素線が10本以上切断しているもの。




キンク



素線切れ

ワイヤロープ

の確認●運転開始時、ワイヤロープが正しい巻方向、正しい通路にあるかを確認 しワイヤロープのドラムへの乱巻きを正し、作業揚程に対し、余巻きが 3巻き以上あることを確認してください。



●荷の昇降は垂直に行い、荷をつり上げる前には、ワイヤロープが真すぐに張った状態になっているかを確認して下さい。ワイヤロープにタルミがありますと衝撃により、ワイヤがドラムに巻かれたワイヤ間に食い込み、ワイヤロープの寿命を著しく、低下させる原因となります。

ワイヤロープの巻●ワイヤロープを巻くときは、必ず①ボタンを押して本体の銘板の矢印き付け方向 方向に巻き付けて下さい。逆方向に巻き付けると、ブレーキがきかなくなり事故の原因になります。





ベビーホイストは、大変使い易い巻上機でありますが、取扱いが適正に行われませんと思わぬ故障や事故の原因となります。この取扱説明書をご熟読の上、ベビーホイストの性能を十分に理解し正しい取扱い、保守にご活用頂きますようお願い致します。

<目次>

1.	機種・主要諸元	P-1
	1.1 仕様	P-1
	1.2 外観及び各部の名称	P-1
2.	設置上のご注意	
	2.1. 使用環境上のご注意	P-2
	2.2. 使用時間	P-2
	2.3. 据付方法	P-3
	2.4. 電源コードの接続、アースの接地及び操作コードの接続	P-3~4
3.	運転方法	
	3.1 運転前の準備	P-4
	3.2 操作スイッチ操作方法	P-4
4.	使用上のご注意	$P-5\sim6$
5.	保守・点検	
	5.1 保守・点検項目	P-7
	5.2 ワイヤロープの交換	P-8
	5.3 オ イ ル 交 換	P-9
	5.4 モータカーボンブラシの取替	P-9
	5.5 ブレーキの動作	P-9
	5.6 結 線 図	P-10
6.	一般的な故障の原因とその処置について	P-11
7.	全国アフターサービス網	P-12

1. 機種・主要諸元


1.1 仕様

1 速型

_		
型式		M Z 4
電源		単相 AC100V 50/60Hz
定格荷重		1 6 0 k g
ロープ速度		1 0 m/m i n
巻取量		φ 5 × 3 1 m
電動機	出力	4 0 0 W
	電流	A C 6 . 4 A
制御方式		間接制御 2点押しボタン操作
操作コード		$1.25\mathrm{mm}^2 imes3\mathrm{c} imes15\mathrm{m}$
		1 . 2 5 mm $^2 imes 3$ c $ imes 2$ m
電源コード		$2 \text{mm}^2 \times 3 \text{c} \times 5 \text{m}$ ポッキンプラグ付
ウインチ定格		15分
自重量		1 8 k g
付属品		ワイヤロープ、電源コード、操作コード
ブレーキ方式		メカニカルブレーキ

注)自重量にはワイヤロープ、操作スイッチ重量は含まれておりません。

1.2 外観及び各部の名称



2. 設置上のご注意

2.1 使用環境上のご注意

危 険




- ●次の条件での設置や、ご使用は事故の原因になりますのでやめてください。
- ●-10℃以下の低温、40℃以上の
- 高温、90%以上の高湿の場所
- ●酸や塩分の多い場所。
- ※各部の痛みが激しく なり事故の原因にな ります。




●有機浴剤や爆発性粉じんなどの ある場所。

※引火爆発などの 原因になります。



- ●直接雨や雪のかかる場所。
 - ※さびの発生や漏電の おそれがあります。



●一般粉じんの多い場所。

※動作不良の原因 になります。



2.2 使用時間について

注 意




●ウインチ定格を超える使用はしないで下さい。

製品の寿命は荷重と運転時間によって大きく左右されます。長期間ご使用して頂くため、ウイ ンチ定格の範囲内でのご使用をお勧めします。

「ウインチ定格]

ウインチ定格は定格電圧、定格周波数及び定格荷重で巻上げ2m-休止3秒-巻下げ2m-休止 3秒のサイクルによって繰返し運転を行ったときの許容定格時間を言う。

2.3 据付方法





●専門業者または専門知識の有る人以外による据え付けは行わないで下さい。




●必ずアース工事を行って下さい。またアースのほかに漏電遮断器を電路に取り 付けて下さい。



●取付ける構造物の強度は十分か事前確認して下さい。

*つり荷の経路に障害物がないことを確認してください。

2.4 電源コードの接続、アースの接地及び操作コードの接続






●電源コードのメタルコネクタを接続する場合は、必ず、電源プラグを一次側電源 コンセントから抜くこと。

2.4.1 電源コードの接続

- 1) 電源プラグを一次側電源コンセントへ差込ます。
- 1) 電源コードは、2 mm²×3 芯×5 Mを標準装備しておりますが、 コードリールなどを利用して延長し使用するときは、次表を参考に して下さい.電源コードの細過ぎ、長過ぎやタコ足 配線等、電圧降 下した状態で運転した場合は定格能力が出ず故障の原因となります。




延長コード最大長さ

電線太さ	MZ-4
$1. 25\mathrm{mm}^2$	2 5 M
$2.0\mathrm{mm}^2$	4 0 M
$3.5\mathrm{mm}^2$	7 0 M

2.4.2 アースの接地


一次側電源コンセントが2Pの場合は、感電事故を防止するためにプラグ側面のアース線をアース端子に接続して下さい。



2.4.3 操作コードの接続

1) ねじ込み型(丸コネクター)

本体より出ているコネクタの凹部と操作コード端 のコネクターの凸部を合わせて押し込みコネクタ ーリングをしっかり固定します。




3. 運転方法


3.1 運転前の準備

- ●ホイストが強度的に安全な場所に固定されているか確認する。
- 揚程に対してワイヤロープの余巻きが3巻き以上あるか確認する。無い場合は使用してはいけません。又ワイヤロープにキンクや素線切れ等が発生していないことを確認する。
- ●電源への接続及びアースは確実に行われているか確認する。
- ●ロープに掛かる荷の重さが定格荷重以下か確認する。
- ●電源電圧は定格通りか確認する。(定格値の $\pm 10\%$ を超えると、作動不能になることがあります。)

3.2 操作スイッチの操作方法

1 速型 スイッチ操作は、操作コード側のスイッチボタン『上』を押し続ければ巻上げ、 『下』を押し続ければ巻下げします。






4. 使用上のご注意


免 危 険

誤った操作は重大な傷害事故の原因となります。下記項目に注意してご使用下さい。

●定格荷重以上の荷は、 つらないで下さい。




●つった荷に人は乗らないで下さい。また人の乗る用途には使用しないで下さい。




●つり荷の下に入らないで下さい。



●荷を吊ったまま長時間放置しないで下さい。




- ●つり荷の動く範囲に人がいるときは、運転しないで下さい。
- ●人の頭上を越えて荷を運搬しないで下さい。
- ●荷やホイストを揺らせるよう な運転はしないで下さい。



● 揚程を確認して使用 して下さい。ドラム に余巻きとして3巻 以上ロープが巻き付 けてください。



●使用前に押ボタンの 動作を確認し、押ボ タンが円滑に動作し ないときは、運転し ないでください。



- ●押ボタンスイッチの指示と違う方向に動くときは、直ちに運転をやめて下さい。
- ●使用前にブレーキの動作を確認し、ブレーキが確実に作動しないときは運転しないで下さい。
- ●ワイヤロープに次の異常があるときは運転しないで下さい。
- キンク、形くずれ、腐食があるもの
- ・ロープ1よりの間において素線の数が10%以上断線しているもの、 磨耗が大きいもの




素線切れ







● 宙づりにした荷を電気 溶接しないで下さい。




●ワイヤロープに触らないで下さい。



- ●損傷を受けたり、異音や異常振動がするときはホイストを運転しないで下さい。
- ●ワイヤロープに電気溶接機のアースを接続しないで下さい。
- ●ワイヤロープに溶接スパッタを付着させないで下さい。
- ●操作コードを引っ 張ってはいけません。




●プラッギング(急逆転)や過度のインチング寸動運転)をしないで下さい。




- ●つり荷を他の構造物や配線などに引っ掛けないで下さい。
- ●ウインチ定格を超える使用はしないで下さい。
- ●本体に取り付けられた警告および注意表示の銘板やラベルを外したり、不鮮明なまま使用しないで
- ●つり上げの時、一旦タルミをとってから


巻き上げ操作をしま しょう。

※地切りの時の衝撃を 和らげます。





●荷にホイストロープを直かに巻き付けることはしないで下さい。



5. 保守·点検

〈!〉 危 険



点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを一次側電源コンセントから 抜いて下さい。

・プラグを電源につないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

5.1 保守・点検項目

			点 検 時 期			
	保守 · 点 検 項 目	毎日	2 O 時間 または 3ヶ月使用毎	1年毎	3年毎	
1	●ブレーキの動作に異常がないか。 通常のブレーキ作動状態をメモしておく。●ブレーキ部オーバーホール ライニングや圧着板、爪等が著しく磨耗したり、 局部的に磨耗していないか。					
2	●モータカーボンブラシが磨耗していないか。					
3	●モータの清掃 (特にカーボン粉)					
4	●操作スイッチ、操作コードに破損や外傷がないか。●操作スイッチのボタンを押したとき正常な動作をすることを確認する。ロープ巻取り方向と押ボタンの関係が一致していることを確認する。●コンセント、電源コードに破損や外傷がないか。●リミット・コードに破損や損傷がないか。	: :				
5	●ワイヤロープに素線切れが発生していないか。ロープの1より間において素線数の10%以上切断していないことを確認する。 ●ワイヤロープに変形、損傷がなく、潤滑(グリース)もされているか。	•				
6	●つり下げ関連部品(ウインチベース、梯子接続部分、 ピン等)に変形、損傷、弛みがないか。 ●割ピンの先端が両方とも折り曲げているか。					
7	● ギヤケース、モータ、制御器に ヒビや変 形、磨耗がないか。					
8	●ボルト、ナットの弛みがないか、溶接部に異常がない ないか。					
9	●ギヤケースのオイル交換					

- 注)・点検時期は普通の使用状態[1日の平均通電時間30分以下の軽負荷(50%以下)]におけるものです。
 - ・修理や部品交換に際しては弊社の純正部品をご使用下さい。
 - ・6年目及び以降3年毎にオーバーホールを弊社指定工場で実施してください。

5.2 ワイヤロープ交換

5.2.1 ワイヤロープ外し方


【ドラム側】

- 1) 巻下げ運転によりワイヤロープを全て巻き出す。
- 2) マイナスドライバーでワイヤ止めコマを外す。
- 3) ワイヤロープ端はロック管で太くなっているので、ワイヤロープを取り付け穴の大きい方へ移動し抜き取る。
- 5.2.2 ワイヤロープの取り付け方

【ドラム側】

- 1) ドラムの取り付け穴の大きい方へ差し込む。
- 2) 小さい径の長穴へワイヤロープを移動する。
- 3) ロック管が取り付け穴に引っか かるまでワイヤロープを 引っ張る。
- 4) ワイヤ止めねじの頭がドラム表面より飛び出さない位置 までねじ込む。
- 5) 巻上げ運転により1巻き1巻き ロープとの間に隙間がないよう 確実に巻き取る。

乱巻きの状態で使用されますと、ロープの段落ち等による荷の揺れや、ワイヤロープの 短時間の劣化につながります。




- * ワイヤロープの取り付け、取り外しの際には、手を傷つけることが有ります。厚手の軍 手等を着用し注意して作業して下さい。
- * ワイヤロープは弊社純正品をご使用下さい。



危 険



●ワイヤロープを巻くときは、必ず①ボタンを押して本体の銘板の矢印方向 に巻き付けて下さい。逆方向に巻き付けると、ブレーキがきかなくなり事故 の原因になります。



5.3 オイル交換

普通の使用状態で一年に一度潤滑油(日石ボンノックM220相当品) グリーズ(日石エピノックグリースAP2)を弊社指定協力工場 にて入れ替えて下さい。

	ギヤケース部 オイル量 (l)	遊星ギヤ部 グリース量(g)
MZ-4	0.2	7 0


5.4 モータカーボンブラシの取替



危 険



- ●カーボン粉の清掃を良くし、絶縁抵抗が1MΩ以上あることを確認して下さい。
- ・カーボンブラシは時々取り外して点検して下さい。カーボンブラシ が下図の寸法になりましたら新品と取り替えて下さい。このとき、 カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認して下さい。 新品と交換する際は必ず弊社指定のカーボンブラシをご使用下さい。



- ・ネジ回しでブラシホルダキャップ (ゴムパッキン付) を外します。
- ・中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えてブラシホルダキャップを組み付けて下さい。カーボンブラシは2個で1組になっています。取り替える場合は、必ず同時に行って下さい。


5.5 ブレーキの動作

ブレーキ装置はメカニカルブレーキと発電制動を併用しております。滑りが通常より多くない か始業前に点検して下さい。ブレーキの許容滑り量(巻下)はロープ速度の1%以内です。基 準値よりも多いときには整備に出して下さい。

注)無負荷のときの制動距離はモータ特性によりロープ速度が速くなるため比例して長くなります。このときは無負荷ロープ速度(定格速度の1.5~1.8倍)の1%以内です。

5.6 結線図

MZ - 4



6. 一般的な故障の原因とその処置について

ご修理の際は

・修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの販売店または、次ページ掲載の 最寄りの弊社指定工場にお申し付け下さい。

故障または不具合	原 因	処 置
ボタンを押しても	電源がきていない。	電源の投入
動かない	電源のプラグ又は電源コード、操作	電源プラグ交換、コード修理
	コードの断線	
	オーバーロード又は使い過ぎによる	モータ交換
	モータ焼損	
	整流器パンク	整流器交換、モータ清掃
	コネクタの接続が不完全か、破損	コネクタを一度抜き、再度差し込む
		または交換
	電圧降下	電圧をテスタ等で確認。定格電圧以下
		なら配線系統を調査し改修する。
	上下限のリミットもしくは線が	リミット交換・電線交換
	破損・断線している。	カーボンブラシの取替 5.4項参照
スイッチを切って	モータのカーボンブラシ磨耗 ブレーキ・ライニングの磨耗	ブレーキ・ライニング交換
から停止するまで	発電制動用抵抗回路の断線または	端子部の締付け、コード修理、
の距離が長くなっ	接触不良	塩抗交換
た。	電源電圧が高い	発電機であれば定格電圧に調整
/_	电	する。
	 モータが減磁現象を起こしてきた。	モータ交換
 巻上速度が遅い	オーバーロード	荷を軽くする
	電圧降下	電源コードを太くするか、短くし、
		定格電圧にする。
漏電ブレーカが	オーバーロード又は使い過ぎによる	モータ交換
動作するか	モータ焼損	
本体に触るとビリ	カーボンブラシの磨耗	カーボンブラシの取替。5.4項参照
ビリ電気がくる		モータ内のカーボン粉を清掃する。
	モータや操作スイッチへの浸水	乾燥させる
	(ホイストをホースなどで丸洗いした)	浸水の程度によってはモータ交換
ギヤケースより	オイル漏れによるオイル不足	オイル及びオイルシール交換
ガラガラ音が発生	ギヤケースをぶつけて変形させた	修理
『上』は動くが	メカニカルブレーキのロック	ギヤケースを分解し、ロックを
『下』押ボタンを		解除する。
押しても動かない		